## Jak získat data z měřidla přes HYPERTERMINAL.

## Požadavek:

- Chceme do PALSTAT CAQ připojit měřidlo s výstupem RS232 (COM), ale nemáme manuál s popisem datového přenosu mezi měřidlem a PC.

## Možné problémy:

- Nemáme v PC nebo notebooku COM port.
- V tomto případě je nutné zakoupit redukci USB->COM např. (DeLock redukce USB2.0 obr.05) ovšem není možné zaručit 100% funkčnost. Jsou známy případy kdy některé redukce nefungují zcela transparentně. V tomto případě nijak neručíme za nefunkčnost a propojení vždy testujeme na PC s COM portem bez redukce.

## Co mám dělat:

(Je nutné zařízení připojit k PC a naměřit několik vzorových dat)

- Propojte měřidlo a PC sériovým kabelem dodaným výrobcem měřidla nebo standardním RS232 kabelem.
- Dle manuálu k měřidlu zkontrolujte nastavení výstupu dat a toto si poznamenejte. Každé měřidlo má toto nastavení jiné a je nutné zkontrolovat jak je nastaveno:
  - o Rychlost přenosu (bit/s)
  - Datové bity
  - o Parita
  - Počet stop bitů

Některá měřidla mají tyto údaje nastaveny napevno a musíte je dohledat v manuálu dodaného výrobcem spolu s měřidlem.

? ×

•

Storno

Spusťte program HYPERTERMINAL. Pod Windows XP jej najdete START->všechny programy->Příslušenství->Komunikace (obr.1)

Obr.1		Obr. 2
Nové připojení - Soubor Úpravy Zc	Hyperterminál	Připojit Zadejte podrobnosti o volanér Země: Śměrové číslo oblasti: Telefonní číslo: Připojik pomocí: OK
Odpojeno	Autodetekce Aut. rozpoznat SCRL ABC 123 Zachytávání Odezva tisku	

- Do pole "Název" vložte libovolný název.
- Na dalším okně zvolte k jakému COM portu je měřidlo připojeno (obr.2)
- Dále je nutné nastavit COM port stejně jako na měřidle dle postupu popsaného výše (obr.3)

Jbr. 3				
COM1 - vlastnosti	? ×			
Nastavení portu				
Bity za sekundu: 2400				
Datové bity: 8				
Parita: Žádná				
Počet stop-bitů:				
Řízení <u>t</u> oku: Hardware				
<u>O</u> bnovit výchozí				
OK Storno Pou	ıžít			

 Po nastavení dojde ihned k spuštění hyperterminálu a v případě že je vše správně nastaveno bude možné tlačítkem na měřidle odesílat data do PC. Způsob odesílání je u každého měřidla odlišný a je opět nutné nastudovat manuál k měřidlu. Po odeslání se v okně hyperterminálu zobrazují naměřené údaje. (obr.4)

Obr. 4	
🏀 as - Hyperterminál	<u> </u>
Soubor Úpravy Zobrazit Zavolat Přenos Nápověda	
+0397.28 G S	
+0409.12 6 \$	
+0409.11 G S	
+0589.11 6 \$	
+0213.95 6 8	
+0213.90 6 8	
	•
	Þ
0:01:38 připojen Autodetekce 1200 8-N-1 SCRL ABC 123 Zac	hytávání Odezva tisku //

- Naměřené hodnoty na obrázku jsou pouze ukázkové a budou se lišit od Vašich dat. Nicméně vždy tyto údaje musejí být čitelné, pokud bude špatně nastavena komunikace s PC může se stát že data budou formátu např. "xL@xL@x-?xL@" v tomto případě je potřeba znovu zkontrolovat nastavení dle (obr.3)
- Tyto naměřené hodny následně uložte do TXT souboru a zašlete do PALSTAT s.r.o. odpovědné osobě. Na základě těchto dat jsme schopni připravit pro Vás specielní driver, který data bude zpracovávat.

Obr. 5 (redukce USB-COM Delock)



http://www.alfacomp.cz/php/image.php?eid=10F1208FG&bigimg=51116av.jpg